


ТСУ "H234-A"  
Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Планка	2
5	Уголок	2
6	Подразетник тип А	1
7	Прокладка шара	2
8	Шар SH27A	1
9	Болт M12x35	6
10	Болт M12x1,25x40	4
11	Болт M12x90	2
12	Гайка M8(с.контр.)	2
13	Гайка M8(штатная)	2
14	Гайка M12(с.контр.)	6
15	Гровер d 12	6
16	Шайба d 8	2
17	Шайба d 12	17



## HYUNDAI SONATA VIII (седан)

2019 - ..... г. В.

Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
<b>H234-A</b>	<b>7,4</b>	<b>75</b>	<b>2030</b>	<b>1200</b>

D = g\* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)  
S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ  
T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технической допустимой максимальной массы

**Тягово-сцепное устройство (H234-A) для HYUNDAI SONATA VIII (седан) 2019 - ..... г. в.** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1200 кг**, скорость автопоезда **не должна превышать 80 км/час**.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Едиобразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 13,6 кг

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (H234-A)  
для HYUNDAI SONATA VIII (седан).....1 шт. Паспорт изделия.....1 шт.  
Пакет комплектующих.....1 шт.

### 3. МОНТАЖ ТСУ

**Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).**

**Внимание: все резьбовые соединения, при установке, изначально не затягивать!**

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Демонтировать пластиковый кожух слева, глушитель с шпилек крепления и экран глушителя.
- Отстегнуть клипсы крепления бампера и сделать вырез.
- Закрепить с внутренней стороны лонжеронов кронштейны (2, 3) через планки (4), используя болты M12x1,25x40 (10).
- Установить балку ТСУ (1), закрепив болтами M12x35 (9).
- Установить уголки (5), используя болты M12x35 (9), гайки M8 (с. контр.) (12) слева и гайки M8 (штатные) (13) справа.
- Застегнуть клипсы крепления бампера, закрепить экран глушителя, глушитель и пластиковый кожух слева.
- Установить на ТСУ съемный шар (8) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля (рекомендуется установка «Блока управления (smart connect) SM-3,0» артикул KPL-024).
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

#### Моменты затяжки резьбовых соединений

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы**, мм	Гайка (класс прочности по ГОСТ 1759-70)					Болт (класс прочности по ГОСТ 1759-70)				
		4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
8	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0	3,2	3,6	5,6	7,0	9
12	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	1,5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36	11,0	14,0	22,0	32,0	36

\*\*При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.